

Pix spion cu cameră W8



Manual de utilizare

Prezentare generală

Această cameră portabilă în formă de pix este confortabilă de ținut în mână și ușor de utilizat, putând fi folosită pentru înregistrări zilnice la întâlniri, conferințe, cursuri și în viața de familie. Poate funcționa continuu **150 de minute** după o încărcare completă. Suportă înregistrare în buclă și funcționare în timpul încărcării, precum și card microSD de până la **256GB** (se recomandă clasa 10).

Prezentare produs



- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1. Pornit/Oprit (ON/OFF) | 2. Cameră HD | 3. Microfon |
| 4. Resetare | 5. Slot card TF (microSD) | 6. USB |
| 7. Indicator LED roșu și albastru | | |

Caracteristici produs

- Imagine de înaltă calitate FULL HD 1080P DV DC
- Compact și portabil, tip DV DC de mână
- Format video: AVI
- Suportă înregistrare în timpul încărcării
- Compatibil cu card microSD de până la 256GB (pentru a funcționa cu acest pix, un card de 256GB trebuie formatat în FAT32 folosind un software gratuit precum Diskgenius, deoarece Windows sau alte sisteme nu pot face acest lucru direct)
- Baterie litiu încorporată, care permite înregistrare continuă de până la 150 de minute.

Instrucțiuni

1) Încărcare

Acest reportofon are baterie litiu reîncărcabilă încorporată. Vă rugăm să încărcați bateria înainte de a folosi camera pentru prima dată:

1. Conectați la un încărcător USB DV 5V sau la computer prin USB.
2. Lampa de indicator va fi albastră continuu în timpul încărcării și va deveni roșu și albastru când încărcarea este completă (încărcarea completă durează de obicei aproximativ 2 ore).

Note:

1. Dacă bateria este descărcată, LED-urile roșu și albastru clipesc timp de 3 secunde, iar dispozitivul se oprește și intră în modul protejat (fișierele sunt salvate și reportofonul se oprește). Fișierele înregistrate au fost salvate; vă rugăm să încărcați dispozitivul în acest moment.
2. Dacă reportofonul este pornit dar nu există card, LED-urile roșu și albastru clipesc simultan timp de 4 secunde, iar dispozitivul se oprește automat.

2) Cablu USB

1. Poate fi conectat la computer pentru reîncărcarea reportofonului și transfer de date.
2. Poate fi conectat la un adaptor USB DV 5V pentru înregistrare în timpul încărcării.

3) Video 1080P fără bliț

Apăsați butonul superior până când se aprinde indicatorul albastru, apoi pixul va începe înregistrarea după ce lumina albastră clipește de 3 ori. Lumina se va stinge în timpul înregistrării. Apăsați butonul o dată din nou pentru a opri înregistrarea – lumina albastră revine aprinsă continuu (mod standby).

4) Fotografiere

Când pixul este în modul standby (lumina albastră aprinsă continuu), apăsați butonul de două ori; lumina va clipi o dată, iar o fotografie de 12 megapixeli (4032*3024) va fi realizată. Ulterior, lumina va reveni la albastru continuu.

5) Resetare

Dacă dispozitivul se blochează, nu răspunde la comenzi și nu funcționează deloc, apăsați butonul R o singură dată pentru resetare, iar dispozitivul ar trebui să revină la funcționarea normală.

6) Înregistrare video în timpul încărcării

Cu cardul de memorie introdus în cameră și o sursă externă de alimentare conectată (prin port USB 5V sau baterie externă), indicatorul luminos va fi **albastru continuu**. Dispozitivul este în modul standby și se încarcă.

- Apăsând butonul o dată, indicatorul va clipi albastru de **trei ori**, apoi se va stinge – ceea ce înseamnă că dispozitivul începe să înregistreze video în timp ce se încarcă.
- Apăsând din nou butonul, lumina albastră revine continuu, ceea ce indică revenirea în **mod standby + încărcare**.

7) Oprire

În modul de oprire (înregistrare video sau fotografiere), pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat butonul ON/OFF timp de 6 secunde până când luminile roșie și albastră se sting – aceasta înseamnă că dispozitivul este oprit.

De asemenea, dispozitivul se va opri automat atunci când se află în modul standby (indicator albastru fix) timp de 30 de secunde fără nicio operațiune.

8) Setarea orei

Marcaj de timp: Scrieți în fișierul video un watermark de timp. Introduceți cardul TF și înregistrați video; un fișier TXT numit „time.txt” va fi creat automat în directorul rădăcină al cardului TF.

Deschizând acest fișier, formatul va apărea astfel:

2018/08/08 00:00:00 N (aaaa/ll/zz hh:mm:ss)

„N” înseamnă fără watermark de timp

„Y” înseamnă că este afișat watermarkul de timp

După setare, schimbați litera din N în Y pentru activare.

Exemple:

2018/08/08 00:00:00 Y → videoclipul va afișa marcajul temporal

2018/08/08 00:00:00 N → videoclipul nu va afișa marcajul temporal

9) Conectare la computer

În modul pornit, standby sau oprit, dispozitivul poate fi conectat direct la computer prin cablu USB și folosit ca un stick USB, acceptând copiere, lipire, ștergere, formatare U disk, și încărcarea dispozitivului. Notă: înregistrarea în timpul încărcării prin USB nu este suportată.

a. După conectarea la computer, dacă dispozitivul nu este recunoscut sau pictograma discului detașabil nu apare în 30 de secunde, reșetați, scoateți cardul și reintroduceți-l.

b. Se recomandă utilizarea unui cititor de carduri (T reader) pentru redarea directă a fișierelor video. Dacă redați fișiere video direct din memoria internă prin conexiune USB, redarea poate fi întreruptă din cauza volumului mare de date.

Parametri tehnici

- **Format video:** AVI
- **Compresie video:** M-JPEG
- **Rezoluție video:** 1920 × 1080P
- **Rată de cadre:** 30 fps
- **Player:** Compatibil cu sistemul de operare sau cu software-ul standard de redare audio-video
- **Format imagine:** JPG
- **Raport de imagine:** 4:3
- **Sisteme suportate:** Windows ME / 2000 / XP / 2003 / Vista; Mac OS; Linux
- **Capacitate baterie:** 350mAh
- **Timp de funcționare:** Aproximativ 150 minute
- **Tensiune de încărcare:** DC 5V
- **Tip interfață:** Mini USB cu 8 pini
- **Stocare suportată:** Card TF
- **Tip baterie:** Baterie litiu polimer de mare capacitate

Precauții

Ocazii de utilizare: Vă rugăm să respectați strict legile aplicabile din țară; nu folosiți acest produs în scopuri ilegale, altfel veți fi responsabil pentru consecințe.

Temperatură de funcționare: Utilizați la temperatură normală; nu folosiți dispozitivul la temperaturi pe care corpul uman nu le poate suporta.

Umiditate de funcționare: Utilizați produsul în condiții de umiditate potrivite pentru oameni. Nu utilizați produsul într-un mediu umed de lucru. Produsul nu este rezistent la apă. Evitați expunerea la ploaie.

Condiții de curățenie: Nu utilizați produsul într-un mediu cu praf excesiv, pentru a preveni contaminarea lentilei și a altor componente, ceea ce ar putea afecta funcționarea.

Iluminare la filmare: Folosiți produsul într-un mediu cu suficientă lumină. Nu îndreptați camera direct către o sursă puternică de lumină (precum soarele) pentru a evita deteriorarea senzorului optic.

Eliminare: Protejați mediul; nu aruncați produsul la întâmplare. Pentru a evita pericolele, este interzis să aruncați acest produs în foc.