

Pix spion cu cameră W9



Manual de utilizare

Prezentarea produsului

Această cameră portabilă în formă de stilou este confortabilă de ținut în mână și ușor de utilizat. Poate fi folosită pentru înregistrări zilnice, ședințe, conferințe, cursuri și momente din viața de familie. Poate funcționa continuu timp de 75 de minute după o încărcare completă. Suportă înregistrare în buclă și funcționare în timpul încărcării. Compatibilă cu carduri Micro SD de până la 64 GB (se recomandă clasa 10).



1. Pornire/Oprire
2. Cameră HD
3. Microfon
4. Buton de resetare
5. Slot pentru card TF
6. USB
7. Indicator LED roșu și albastru

Caracteristici produs

- **Imagine FULL HD 1080P DV DC de înaltă calitate**
- **Design compact și portabil tip DV-DC handheld**
- **Format video: AVI**
- Suportă înregistrarea în timpul încărcării
- Compatibil cu card Micro SD de până la **64 GB**
(Este necesar un software precum *Diskgenius* pentru a formata cardul de 64 GB în FAT32 — Windows și macOS nu pot face asta direct.)
- Baterie litiu încorporată, ce oferă **75 de minute de înregistrare continuă**

Instrucțiuni – Încărcare

Acest dispozitiv are o baterie reîncărcabilă integrată.

Înainte de prima utilizare, încarcă dispozitivul astfel:

1. Conectează-l la un adaptor USB de 5V sau la un computer, prin cablu USB.
2. Indicatorul luminos va fi **roșu fix** în timpul încărcării și va deveni **roșu + albastru** când încărcarea este completă (aproximativ 2 ore).

Note:

1. Când bateria este descărcată, LED-urile roșu și albastru clipesc timp de 3 secunde, apoi dispozitivul se oprește și intră în modul protejat (fișierele se

salvează automat). Încarcă dispozitivul înainte de reutilizare.

2. Dacă dispozitivul este pornit fără card, LED-urile roșu și albastru clipesc simultan timp de 4 secunde, apoi dispozitivul se oprește automat.

Conectare USB

Dispozitivul se poate conecta la portul USB pentru **încărcare și transfer de date**. Poate fi conectat și la un adaptor USB 5V extern pentru **înregistrare în timpul încărcării**.

Înregistrare video 1080P

1. Ține apăsat butonul superior până când LED-ul albastru se aprinde.
2. După ce LED-ul albastru clipește de 3 ori, începe înregistrarea. Lumina se stinge în timpul filmării.
3. Pentru a opri înregistrarea, apasă din nou butonul. LED-ul albastru se va aprinde fix (mod standby).

Fotografiere

În modul standby (LED-ul albastru aprins fix), apasă o dată butonul — LED-ul clipește o dată, se face o fotografie (12MP, 4032×3024), apoi lumina revine la fix.

Resetare

Dacă dispozitivul nu răspunde sau butoanele nu funcționează, apasă **butonul Reset** o dată. După resetare, dispozitivul ar trebui să funcționeze normal.

Înregistrare în timpul încărcării

Cu un card de memorie introdus și o sursă de alimentare (port USB 5V sau power bank):

- Indicatorul luminos roșu rămâne aprins.
- Înregistrează video în timp ce se încarcă.
- Pentru oprirea înregistrării și revenirea la standby, apasă din nou butonul. (LED-ul albastru va reveni și dispozitivul va continua încărcarea.)

Oprirea dispozitivului

În modul de înregistrare video sau foto, apasă și menține apăsat butonul de pornire timp de 6 secunde.

LED-urile roșu și albastru se vor stinge, indicând că dispozitivul este oprit.

Dispozitivul se va opri automat după 30 de secunde de inactivitate dacă se află în modul standby (LED-ul albastru aprins constant).

Setarea orei

Pentru a adăuga dată și oră la înregistrările video:

1. Introdu un card TF și înregistrează un video.
2. Se va crea automat un fișier numit **“time.txt”** în rădăcina cardului TF (vizibil pe PC).
3. Deschide fișierul și inserează data în formatul:
2018-08-08 00:00:00 Y (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
 - „Y” înseamnă că timestamp-ul este activat.
 - Dacă vrei să dezactivezi ora, înlocuiește „Y” cu „N”.

Exemple:

✓ 2023-03-02 13:03:52 Y → ora este afișată pe video

✗ 2023-03-02 13:03:52 N → ora nu este afișată

Conectarea la computer

În modul standby, dispozitivul poate fi conectat la computer printr-un cablu USB și folosit ca un **dispozitiv de stocare USB** — poți copia, lipi, șterge sau reda fișiere direct.

Sfaturi:

- Dacă dispozitivul nu este recunoscut de computer în 30 de secunde, scoate-l și conectează-l din nou.
- Este recomandată utilizarea aplicației **T-Reader** pentru redarea fișierelor video, deoarece redarea directă de pe memoria internă poate fi lentă din cauza dimensiunii mari a fișierelor.

Specificații tehnice

Specificație	Detalii
Format video	AVI
Compresie video	M-JPEG
Rezoluție video	1920 × 1080P
Cadre pe secundă	30 fps
Player recomandat	Player compatibil OS sau software comun de redare video
Format imagine	JPG
Raport imagine	4:3
Sisteme suportate	Windows me/2000/XP/2003/Vista/7/8/10; Mac OS; Linux
Capacitate baterie	170 mAh
Timp de funcționare	Aproximativ 75 minute
Timp de încărcare	2 ore
Tip interfață	Mini USB
Tip card memorie	Micro SD (până la 64GB)
Tip baterie	Litiu-polimer de înaltă calitate

Precauții

- **Utilizare legală:** Respectă întotdeauna legile locale. Nu utiliza acest produs pentru scopuri ilegale — utilizatorul este responsabil pentru consecințe.
- **Temperatura de funcționare:** Folosește dispozitivul la temperaturi sigure pentru corpul uman.
- **Mediu de utilizare:** Nu utiliza dispozitivul în locuri umede.
- **Protecția obiectivului:** Evită atingerea lentilei și expunerea la praf sau murdărie.
- **Evitați supraîncălzirea:** Nu îndrepta camera direct spre o sursă puternică de lumină (ex: soare).
- **Eliminare ecologică:** Respectă regulile locale privind reciclarea.
- **Avertisment:** Nu arunca produsul în foc — pericol de explozie.