

Microcameră video AI-LS002 cu Wifi



Manual de utilizare

Prezentare generală

Camera de supraveghere WiFi cu autonomie ultra-lungă este echipată cu tehnologie de consum redus de energie (450 μ A/oră), permițând o funcționare în standby de aproximativ o jumătate de an după încărcarea completă.

În primul rând, poate fi utilizată pentru vizionarea live a videoclipurilor în timpul zilei și al nopții (vedere pe timp de noapte până la 5 metri), precum și pentru captarea de fotografii și videoclipuri prin aplicația de pe smartphone, de la distanță, după conectarea la WiFi.

În al doilea rând, senzorul PIR permite detectarea precisă a mișcării pentru înregistrări de supraveghere (până la 5 metri distanță și 2 metri înălțime). De asemenea, camera permite înregistrarea ciclică și funcționează chiar și în timpul încărcării.


Utilizări recomandate: cameră pentru bonă, locuință, magazin, birou, depozit etc.

Avertisment: *Utilizarea ilegală nu este permisă!*


În cutie:

- 1 x Unitate cameră
- 1 x Cablu USB
- 1 x Cititor card Micro SD
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Accesorii suport

Prezentarea produsului



1. Cameră
2. LED-uri invizibile pentru vedere nocturnă
3. Senzor de lumină
4. Senzor PIR
5. Slot pentru card Micro SD
6. Indicator WiFi
7. Buton de resetare
8. Indicator de încărcare
9. Comutator ON/OFF
10. Difuzor cameră
11. Port USB
12. Microfon



13. Suport de montare

Sfaturi pentru butonul de resetare:

- Apăsare scurtă: repornește dispozitivul
- Apăsare timp de 4 secunde: conectare la rețeaua Wi-Fi (primul semnal sonor dublu)
- Apăsare timp de 6 secunde: resetare completă a dispozitivului (al doilea semnal sonor dublu)

Sfaturi pentru indicatorul Wi-Fi:

- LED-ul albastru clipește în timpul conectării la Wi-Fi
- LED-ul se stinge după conectarea cu succes la rețeaua Wi-Fi
- LED-ul clipește o dată când este detectată mișcare

Sfaturi pentru indicatorul de încărcare:

- Lumina roșie continuă: dispozitivul se încarcă
- Lumina se stinge: dispozitivul este complet încărcat


Ghid pentru setare

Pasul 1: Aplicația CamSC Pro



APP: CamSC Pro

1. Scanează codul QR de mai jos sau caută și descarcă aplicația gratuită CamSC Pro din Apple App Store, Google Play sau alte magazine electronice, apoi instalează-o.




2. Deschide aplicația CamSC Pro, selectează regiunea actuală din colțul din dreapta sus. Înregistrează-te folosind adresa de e-mail sau un cont terț (cum ar fi Facebook sau cont iOS).

(Obs: Dacă nu primești codul de activare, verifică mai întâi folderul de spam.)

Pasul 2: Inserare card microSD


1. Îndepărtează capacul impermeabil lateral
2. Introdu cardul micro SD
3. Pornește din nou comutatorul ON/OFF (indicatorul Wi-Fi devine albastru continuu)

Pasul 3: Conectare la Wi-Fi



1. Ține apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde până auzi un semnal sonor (indicatorul Wi-Fi va clipi încet – semn că dispozitivul este pregătit pentru conectarea la rețea);


2. Deschide aplicația CamSC Pro → Apasă pe simbolul + → Selectează Smart Home → Alege dispozitivul în modul de împerechere CAM-xxxxx.



3. Apasă pe simbolul > din dreptul rețelei Wi-Fi pentru a selecta rețeaua locală, apoi introdu parola.

Apasă NEXT și așteaptă aproximativ 10 secunde pentru finalizarea configurării.

Conectarea dispozitivului a fost realizată cu succes și este acum online.



4. Apasă pe simbolul ⚙️ (setări) din prima interfață a aplicației, selectează Fus orar și alege zona corespunzătoare pentru ca transmisiunile video live să fie sincronizate corect cu ora locală.

Starea normală a camerei:


1. Camera rămâne permanent în modul standby;
2. Când detectează mișcare, trimite o notificare pe telefon, face o fotografie și înregistrează un clip video de 15 secunde pe cardul de memorie;
3. Revine în standby și va reacționa din nou după 1 minut, dacă se detectează altă mișcare.


Setarea numelui camerei:



Apasă pe simbolul ⚙ de lângă cameră, selectează **Device Name**, apoi introdu numele dorit (ex: Birou, Living etc.).

Introducere în aplicație





Imagini și videoclipuri salvate pe cardul microSD, generate de alarme (mișcare detectată)

Imagini și videoclipuri înregistrare direct prin aplicație

Descarcă videoclipurile de alarmă de pe cardul microSD în telefon, apăsând pe pictogramă



Informații despre cont și cod QR

Adaugă prieteni introducând ID-ul de cont sau scanând codul QR

Setări de partajare a camerei cu alți utilizatori



--Setări înregistrare video

--Verificare spațiu disponibil, formatare card, etc

--Verificare versiune firmware actuală sau actualizare la cea mai recentă

Specificații tehnice

Tip	Microcameră video
Model	AI-LS002
Rezoluție	2 Mega CMOS
Pixeli video	1920 * 1080
Format de compresie	H.264
Unghi de vizualizare	145°
Tip car memorie (neinclus)	Micro SD (Clasa 4/10, tip HC)
Capacitate maxima de memorie	64 GB
Sistem de operare	Android / iOS
Router compatibil	2.4G și hotspot mobil
Comunicare bidirecțională	Da
Salvare poze alarmă pe server	15 zile
Baterie	2600 mAh
Consum in standby	500 μA
Consum normal	350 mAh
Consum cu vedere nocturnă	610 mAh
Înregistrare	1 minut (24MB)
Timp standby	Aprox 6 luni
Timp de încărcare	6-7 ore
Adaptor de alimentare(neinclus)	5V / 2A
Bandă de lucru	WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (802.11b/802.11g/802.11n(H20)) 2422 MHz ~ 2462 MHz (802.11n(H40))
Puterea maximă de emisie	15.8 dBm

Întrebări frecvente

1. Dispozitivul oferă notificări când este offline sau are baterie scăzută?

Da.

2. Ce face dispozitivul când conexiunea Wi-Fi este întreruptă?

Continuă să caute semnal Wi-Fi după 3 minute, 10 minute, 1 oră, 2 ore, 5 ore și 24 de ore. Dacă rețeaua Wi-Fi este activă, dispozitivul se va reconecta automat.