

Microcameră video AI-LS016 cu Wifi



Manual de utilizare

Prezentare generală:

Camera de supraveghere Wi-Fi pentru exterior, cu autonomie extinsă, este echipată cu un consum foarte redus de energie, oferind o durată de standby de aproximativ 3–4 luni după o încărcare completă. Dispozitivul este rezistent la intemperii, având protecție IP34, ideal pentru utilizare în aer liber.

Această cameră poate fi folosită pentru:

- Transmisii video live, zi și noapte (cu viziune nocturnă până la 5 metri)
- Înregistrare foto și video prin aplicație mobilă, de la distanță, prin conexiune Wi-Fi.

De asemenea, senzorul PIR detectează precis mișcarea și declanșează automat înregistrarea în scop de supraveghere (raza de acțiune: ~5 metri, înălțime ~2 metri). Suportă înregistrare ciclică și funcționează inclusiv în timpul încărcării.

Utilizări recomandate:


- Cameră pentru bonă
- Supravegherea locuinței
- Magazin
- Birou
- Depozit

Atenționare: Este interzisă utilizarea în scopuri ilegale! În caz contrar, pot exista consecințe legale!


Conținutul pachetului:

- 1 x Unitate cameră
- 1 x Cablu USB
- 1 x Cititor de card Micro SD
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Suport universal
- 1 x Ac de resetare
- 1 x Card Micro SD

Prezentarea produsului



1. Microfon
2. Senzor PIR (dectecție mișcare)
3. Slot pentru card SD
4. Indicator Wi-Fi
5. Buton de resetare
6. Indicator încărcare
7. Comutator ON/OFF
8. LED-uri invizibile pentru vedere nocturnă
9. Cameră
10. Senzor de lumină



11. Difuzor cameră
12. Punct de prindere pentru suport
13. Port USB

Sfaturi pentru butonul de resetare:

- Apăsare scurtă: repornește dispozitivul
- Apăsare timp de 4 secunde: conectare la rețeaua Wi-Fi (primul semnal sonor dublu)
- Apăsare timp de 6 secunde: resetare completă a dispozitivului (al doilea semnal sonor dublu)

Sfaturi pentru indicatorul Wi-Fi:

- LED-ul albastru clipește în timpul conectării la Wi-Fi
- LED-ul se stinge după conectarea cu succes la rețeaua Wi-Fi
- LED-ul clipește o dată când este detectată mișcare

Sfaturi pentru indicatorul de încărcare:

- Lumina roșie continuă: dispozitivul se încarcă
- Lumina se stinge: dispozitivul este complet încărcat


Ghid pentru setare

Pasul 1: Aplicația CamSC Pro



APP: CamSC Pro

1. Scanează codul QR de mai jos sau caută și descarcă aplicația gratuită CamSC Pro din Apple App Store, Google Play sau alte magazine electronice, apoi instalează-o.




2. Deschide aplicația CamSC Pro, selectează regiunea actuală din colțul din dreapta sus. Înregistrează-te folosind adresa de e-mail sau un cont terț (cum ar fi Facebook sau cont iOS).

(Obs: Dacă nu primești codul de activare, verifică mai întâi folderul de spam.)


Pasul 2: Inserare card microSD

1. Îndepărtează capacul impermeabil lateral
2. Introdu cardul micro SD
3. Pornește din nou comutatorul ON/OFF (indicatorul Wi-Fi devine albastru continuu)

Pasul 3: Conectare la Wi-Fi




1. Ține apăsat butonul de resetare timp de 4 secunde până auzi un semnal sonor (indicatorul Wi-Fi va clipi încet – semn că dispozitivul este pregătit pentru conectarea la rețea);
2. Deschide aplicația CamSC Pro → Apasă pe simbolul + → Selectează Smart Home → Alege dispozitivul în modul de împerechere → CAM-xxxxxx.



3. Apasă pe simbolul > din dreptul rețelei Wi-Fi pentru a selecta rețeaua locală, apoi introdu parola.

Apasă NEXT și așteaptă aproximativ 10 secunde pentru finalizarea configurării.

Conectarea dispozitivului a fost realizată cu succes și este acum online.



4. Apasă pe simbolul ⚙️ (setări) din prima interfață a aplicației, selectează Fus orar și alege zona corespunzătoare pentru ca transmisiunile video live să fie sincronizate corect cu ora locală.

Starea normală a camerei:





1. Camera rămâne permanent în modul standby;
2. Când detectează mișcare, trimite o notificare pe telefon, face o fotografie și înregistrează un clip video de 15 secunde pe cardul de memorie;
3. Revine în standby și va reacționa din nou după 1 minut, dacă se detectează altă mișcare.
- 4.


Setarea numelui camerei:



Apasă pe simbolul  de lângă cameră, selectează **Device Name**, apoi introdu numele dorit (ex: Birou, Living etc.).

Introducere în aplicație





Specificații tehnice

Tip	Microcameră video
Model	AI-LS016
Rezoluție	2 Mega CMOS
Pixeli video	1920 * 1080
Format de compresie	H.264
Unghi de vizualizare	110°
Tip car memorie (neinclus)	Micro SD (Clasa 4/10, tip HC)
Capacitate maxima de memorie	128 GB
Sistem de operare	Android / iOS
Router compatibil	2.4G și hotspot mobil
Comunicare bidirecțională	Da
Salvare poze alarmă pe server	15 zile
Baterie	1500 mAh
Consum in standby	500 μA
Consum normal	350 mAh
Consum cu vedere nocturnă	610 mAh
Înregistrare	1 minut (24MB)
Timp standby	3-4 luni
Timp de încărcare	3-4 ore
Adaptor de alimentare(neinclus)	5V / 2A
Grad de protecție la intemperii	IP34
Bandă de lucru	WiFi: 2412 MHz~2472 MHz (802.11b/802.11g/802.11n(H20)) 2422 MHz ~ 2462 MHz (802.11n(H40))
Puterea maximă de emisie	15.96 dBm

Întrebări frecvente

1. Dispozitivul oferă notificări când este offline sau are baterie scăzută?

Da.

2. Ce face dispozitivul când conexiunea Wi-Fi este întreruptă?

Continuă să caute semnal Wi-Fi după 3 minute, 10 minute, 1 oră, 2 ore, 5 ore și 24 de ore. Dacă rețeaua Wi-Fi este activă, dispozitivul se va reconecta automat.