

Camera ascunsa in incarcator USB



Manual de utilizare

1 . Prezentare produs



2. Definirea interfețelor și diagrama de conectare

- **Antena WiFi** – pentru recepția semnalului WiFi.
- **Slot pentru card de memorie** – permite introducerea unui card de până la **128 GB**, folosit pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor.
- **Alimentare** – dispozitivul pornește și funcționează automat atunci când este conectat direct la o priză.
- **Interfață TYPE-C și USB** – oferă ieșire de **5V/1A**.



3. Descărcarea software-ului

Utilizatorii **iOS** pot căuta, descărca și instala aplicația **HDlivecam** din **Apple App Store**.

Utilizatorii **Android** pot căuta, descărca și instala **HDlivecam** din **Google Play Store**.

Atenționări la instalare


1. **Verificați tensiunea sursei de alimentare înainte de instalare.** O sursă incompatibilă poate deteriora dispozitivul. Vă rugăm să **formatați cardul TF** înainte de prima utilizare, altfel pot apărea erori.
2. **Unele routere pot avea numele Wi-Fi sau parola** care includ caractere chinezești sau simboluri speciale, ceea ce poate duce la eșecul conectării dispozitivului. Vă rugăm să **schimbați numele și parola Wi-Fi** folosind doar litere și cifre.
3. În timpul conectării, păstrați **camera, telefonul și routerul cât mai aproape unul de altul**, pentru a evita problemele cauzate de semnalul slab.

4. Pregătirea pentru conectare

După ce camera este alimentată, **ține apăsat butonul „RESET” timp de 3–5 secunde.**

După ce **se stinge lumina albastră**, așteaptă 10 secunde, apoi pornește din nou camera și deschide aplicația **AiKan Camera**.


Înregistrează-te și autentifică-te în contul tău (este acceptată și autentificarea rapidă prin servicii terțe).



5. Metodă de conectare: Conectare directă prin AP (hotspot cameră)


Pasul 1

În interfața „Cameră”, apasă pe „+” în colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv.




Pasul 2

Confirmă că a fost resetată **camera**, apoi apasă „Următorul”.
(Dacă nu a fost resetată, ține apăsat butonul „MODE” de pe dispozitiv până când lumina albastră se stinge.)



Pasul 3


Apasă pe „Mergeți la setările WiFi”.



Pasul 4

Intră în setările sistemului telefonului și accesează „Wi-Fi”.

Notă: Telefoanele Android pot sări peste acest ecran și merg direct la lista de rețele Wi-Fi.




Pasul 5

Pe pagina de selecție Wi-Fi, selectează hotspot-ul camerei: **Care-AP-xxxx** (Pe Android, această pagină se deschide automat.)




Pasul 6

După conectare, **HDlivecam** va afișa mesajul: „Conectare reușită la Wi-Fi-ul camerei, vă rugăm să reveniți la aplicație.” Poți apăsa direct pentru a deschide aplicația HDlivecam.




Pasul 7

Conexiunea prin hotspot este completă — acum poți vizualiza și controla camera. **Atenție:** În acest mod, celelalte camere deja adăugate vor fi ascunse temporar. Pentru a reveni la modul normal, **deconectează-te de la hotspot-ul camerei.**




Pasul 8

Poți selecta opțiunea „**Configurează Wi-Fi-ul camerei**” pentru a conecta camera la internet.




Pasul 9

Activează opțiunea „Wi-Fi” și selectează rețeaua la care dorești ca dispozitivul să se conecteze.




Pasul 10

Introdu parola rețelei Wi-Fi și apasă „**Conectare**”.




Pasul 11

Introdu numele pe care dorești să îl atribui dispozitivului, apoi apasă „**Următorul**” pentru a finaliza configurarea.



Ajutor suplimentar


Pentru mai multe instrucțiuni, mergi în aplicație la: „**Eu**” → „**Ajutor**” → „**Întrebări frecvente (FAQ)**”



6. Setări pentru înregistrarea la alarmă


Pasul 1

Apasă pe „**Setări**”.




Pasul 2

Selectează „Setări alarmă”.




Pasul 3

Activează opțiunea „Detectare mișcare” și apoi apasă „Salvare”.



Pasul 4


Apasă pe „Notificări alarmă”, activează „Notificări push”, apoi apasă „Salvare”.



7. Vizualizarea fișierelor video locale


Pasul 1

Apasă pe „Album local”.



Pasul 2

Selectează „Înregistrări video locale” sau „Capturi de ecran locale”.



Pasul 3

După ce găsești videoclipul înregistrat sau captura de ecran, poți apăsa pe „Șterge” sau „Partajează”.

