

Cameră corporală CB77



Manual de utilizare

Pasul 1. Descărcare și înregistrare în aplicație

- Scanează codul QR din imagine pentru a descărca aplicația pe telefon sau instalează din magazinul online aplicația O-KAM Pro.



- După descărcare, instalează aplicația și creează un cont pentru a te putea autentifica.

Codul QR duce direct la software-ul necesar pentru a folosi dispozitivul (aplicația pentru control și setări).

Pasul 2. Adaugă dispozitivul

1. Deschide aplicația și autentifică-te în cont.
2. Apasă pe "+" în colțul din dreapta sus.
3. Scanează **codul QR de pe dispozitiv** (corp).
4. Urmează instrucțiunile afișate în aplicație pentru a finaliza procesul de adăugare.

Practic, după ce instalezi aplicația (pasul 1), acest pas conectează dispozitivul fizic la aplicație prin scanarea codului QR.

